

GENERATEUR D'AIR CHAUD

MAXIFIOUL

<u>Modèles</u>: MF 100 H - MF 140 H - MF 175 H - MF 220 H (Ventilateurs hélicoïdes)

<u>Modèles</u>: MF 140 C - MF 175 C - MF 220 C (Ventilateurs centrifuges)

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

NB: Le modèle MF 100 H fonctionne uniquement en monophasé 230 V. Les modèles MF 140 H - MF 175 H - MF 140 C et MF 175 C sont livrés standard en monophasé 230 V. Sur demande, ils peuvent être livrés en Tri 400 V. Le modèle MF 220 C fonctionne uniquement en Tri 400.

Avant d'utiliser le générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour l'emploi, mentionnées ci-après, et d'en suivre scrupuleusement les indications.

Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux choses et/ou personnes dus à une utilisation impropre de l'appareil.

Réf. MF 3/12.05/IU

Notice destinée à l'installateur et à l'utilisateur

Page 1



Constructeur:

S.PLUS

20 rue des Moulissards

BP85

21240TALANT Tél: 03 80 55 51 13 Fax: 03 80 55 56 15

DECLARATIONDECONFORMITE

Le 18/05/2000

La société SMG SA déclare sous sa propre responsabilité que les générateurs de la série MFH et MFC avec brûleur écoflamme sont conformes aux exigences essentielles de sécurité reprises dans la Directive Machine 89/39L y compris les modifications introduites par les Directives 91/368, 93/44 et 93/68 et les Directives 89/336, 92/31 et 73/23.


Modèles: MF 100 H - MF 140 H - MF 175 H

MF 140 C-MF 175 C-MF 220 C-MF 220 H

MF 3/12.05/IU



TABLEAU DE COMMANDE



- 1 Lampe témoin mise sous tension
- 2 Commutateur chauffage Stop Ventilation
- 3 Câble électrique alimentation
- 4 Thermostat ventilateur, F
- 5 Thermostat de sécurité de surchauffe, L1
- 6-Thermostat de sécurité à réarmement manuel, L2
- 7 Porte fusible pour brûleur
- 8 Presse étoupe pour thermostat d'ambiance
- 9 Lampe témoin sécurité de surchauffe, L2
- 10 Lampe témoin arrêt ventilateur
- 11 Réarmement ventilateur
- 12 Prise Brûleur



DESCRIPTION

Les générateurs d'air chaud de la série MF sont destinés au chauffage de locaux de moyennes ou de grandes dimensions qui imposent un système de chauffage fixe ou mobile.

L'air est chauffé grâce à l'énergie thermique développée pendant la combustion et transmise par les fumées chaudes à l'air frais à travers les superficies métalliques de la chambre de combustion, du type à double tour de fumées, et à travers l'échangeur de chaleur.


Le conduit de passage de l'air et celui des fumées sont séparés et ils sont réalisés avec des soudures et des joints à parfaite étanchéité. Les produits de la combustion, après refroidissement, sont dirigés vers un tuyau de décharge ; ce tuyau doit être relié à une cheminée ou à un conduit de fumées de dimensions suffisantes à garantir l'évacuation des fumées.

L'air comburant, c'est-à-dire l'air nécessaire à la combustion, est aspiré par le brûleur qui le prélève directement du milieu à chauffer ; ce milieu doit être bien aéré pour assurer un changement d'air suffisant. Le conduit terminal de sortie de l'air chaud peut être substitué avec des conduits:

- * à 2/4 de voies qui doivent être utilisés toutes voies ouvertes,
- * du type «plenum» pourvu de quatre ouvertures latérales réglables en tournant des ailettes mobiles afin de diriger le flux d'air chaud dans la direction désirée (Fig. 1).

Attention

Durant le fonctionnement, deux des quatre côtés doivent être ouverts, pour éviter la surchauffe de la chambre de combustion.



Les générateurs d'air chaud peuvent être utilisés avec des brûleurs à fuel ayant un système de fonctionnement ON-OFF.

Attention

Seuls les brûleurs choisis et fournis par le constructeur peuvent être utilisés. Le marquage CE déchoit si on substitue le brûleur avec un modèle non original, même si ce dernier possède des caractéristiques similaires.

Le fonctionnement de l'appareil est contrôlé par trois dispositifs de sécurité qui interviennent en cas de grave anomalie. Le coffret de contrôle du brûleur, monté sur le châssis du brûleur-même et muni d'un bouton de réarmement, en provoque l'arrêt si la flamme s'éteint. Le thermostat de sécurité à réarmement manuel, L2, et le relais thermique, RM, interviennent en arrêtant le fonctionnement du générateur. Le thermostat intervient si la température de la chambre de combustion dépasse la valeur limite présélectionée (la lampe (9) s'allume). Le relais thermique intervient si l'absorption de courant électrique du moteur du ventilateur dépasse la valeur limite (la lampe (10) s'allume).

Si un de ces dispositifs intervient, il faut toujours chercher la cause de cette intervention et l'éliminer avant de pousser le bouton de réarmement et faire démarrer le générateur (voir "ANOMALIES DE FONC-TIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS").

Le thermostat de securité de surchauffe, L1, arrête le générateur dans l'éventualité où le flux d'air de refroidissement de la chambre de combustion est insuffisant: le générateur se remettant en marche automatiquement dès que le température normale de fonctionnement est de nouveau atteinte.

RECOMMANDATIONS GENERALES

L'installation, le réglage et l'utilisation du générateur d'air chaud doivent respecter les normes et les lois en vigueur relatives à l'utilisation de l'appareil.

Il convient de s'assurer que :

- les instructions contenues dans ce livret soient suivies scrupuleusement.
- le générateur ne soit pas installé dans des locaux où il y aurait des risques d'explosion ou d'incendie,
- -des matériaux inflammables ne soient pas déposés à côté de l'appareil (la distance minimun doit être d'au moins 3m),
- des mesures suffisantes contre les incendies aient été prévues,
- l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit garantie et suffisante aux nécessités de ce générateur,
- l'appareil soit placé à côté d'une cheminée et d'un tableau électrique d'alimentation avec des caractéristiques conformes aux caractéristiques déclarées,
- le générateur soit contrôlé avant sa mise en marche et régulièrement surveillé durant son utilisation; il faut éviter que des enfants ou des animaux non surveillés s'approchent de l'appareil,
- à la fin de chaque période d'utilisation l'interrupteur de sectionnement soit débranché.

Il faut absolument respecter les conditions de fonctionnement du générateur d'air chaud et en particulier :

- ne pas dépasser la puissance thermique maximum (voir caractéristiques techniques),
- s'assurer que le débit de l'air ne soit pas inférieur au débit nominal. Il faut donc contrôler qu'il n'y ait pas d'obstacles ou d'obstructions aux conduites d'aspiration de l'air et/ou de sortie de l'air, comme des toiles ou des couvertures placées sur l'appareil, des murs ou des objets encombrants à côté du générateur, etc. En cas de débit d'air insuffisant, la chambre de combustion surchauffe, et le thermostat de securité de surchauffe intervient, arrêtant et redémmarant le genérateur au façon répétitive (voir "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAU-SES ET SOLUTIONS").

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Attention

Toutes les opérations décrites dans ce paragraphe doivent être effectuées par le personnel spécialisé et autorisé à cet effet.

CONNEXIONS ELECTRIQUES ET REGLAGES

Le générateur d'air chaudest fourni avec tous les dispositifs de contrôle et de sécurité indispensables au bon fonctionnement de l'appareil : un coffret électrique, un brûleur, un thermostat pour le ventilateur, un thermostat de sécurité de surchauffe et un thermostat de sécurité à réarmement manuel sont déjà branchés.

La ligne électrique d'alimentation du générateur doit être pourvue d'une mise à la terre et d'un interrupteur magnétothermique avec un différentiel.

Le câble d'alimentation électrique doit être branché à un tableau électrique muni d'un interrupteur de sectionnement.

Il faut encore effectuer:

- le branchement au réseau électrique. Cette opération doit être effectuée avec un câble d'alimentation, après un contrôle des caractéristiques de l'alimentation électrique qui se trouvent sur l'étiquette adhésive (le type d'alimentation est indiqué sur Tab.I; l'étiquette appliquée aux machines ayant une alimentation triphase est reportée sur Tab. II).



	Modèle M - M/C	Modèle T - T/C
Nombre de phases	1	3
Tension (V)	230	230/400
Fréquence (Hz)	50	50



- l'éventuel branchement d'un thermostat d'ambiance ou d'autres accessoires de l'installation (par exemple, l'horloge) qui doit être branché au coffret électrique du générateur à travers un presse-étoupe (8) et relié aux bornes 7 et 8 de la barette de connexion (voir schéma électrique).

Après avoir effectué toutes les opérations décrites et avant de mettre en fonction la machine, il convient de contrôler les connexions électriques effectuées avec celles reportées sur le schéma électrique et de vérifier l'étalonnage du thermostat F (voir le tableau des caractéristiques techniques).

Au premier démarrage il faut toujours contrôler que l'absorption de courant du ventilateur ne dépasse pas l'absorption déclarée.

Enfin, le brûleur doit être réglé en suivant les instructions fournies sur le livret d'instructions relatif au brûleur.

RACCORDEMENT AUX CONDUITS DE SORTIE DE L'AIR CHAUD

Le générateur d'air chaud est prévu pour fonctionner avec une diffusion d'air chaud.

Le panneau de sortie de l'air chaud peut être remplacé avec un panneau à 2 ou 4 voies, si on désire diviser le flux chaud avec des canalisations flexibles. Dans ce cas, il faut démonter le panneau de la sortie d'origine en enlevant les 8 vis qui le relient à la structure du générateur et à sa place monter le panneau à 2 ou 4 voies.

En alternative le panneau de sortie de l'air peut être substitué avec un groupe type «plenum» (voir Fig. 1). Dans ce cas, il faut remplacer le panneau de la sortie d'origine avec un des deux panneaux de la partie supérieure tandis que l'autre panneau doit être enlevé; il faut alors fixer le 'plenum» aux angles supérieurs restés libres.


Ces dispositifs, sans le "plenum", peuvent être reliés à des conduits de section correcte, si des exigences spécifiques d'utilisation le demandent; la valeur du débit de l'air peut varier, pour ce motif il convient d'effectuer des contrôles et des réglages. Ces contrôles et réglages sont absolument nécessaires chaque fois qu'un changement significatif est apporté au circuit de distribution de l'air chaud modifications de la longueur et du diamètre des tubes, du nombre d'angles, etc).

Il faut:

- vérifier que le courant absorbé par le moteur du ventilateur ne soit pas supérieur à la valeur déclarée,
- vérifier que le débit de l'air soit égal au débit nominal.

Si le générateur d'air chaud a le ventilateur centrifugemonté et le valeur du débit d'air est different du débit specifié, il faut effectuer les opérations suivantes (Fig. 2):

- 1) démonter et extraire la grille d'aspiration du côté moteur-ventilateur,
- 2) enlever la vis (2) du chariot du moteur,
- 3) enlever la courroie (1),
- 4) desserrer les vis (3),
- 5) faire tourner la partie mobile (4) de la poulie en la dévissant ou en la vissant pour respectivement diminuer ou augmenter la rapidité de rotation et donc, le débit de l'air du ventilateur,
- 6) bloquer les vis (3),
- 7) monter la grille d'aspiration,
- 8) répéter les opérations de (1) à (7) jusqu'à ce que le débit de l'air ait rejoint sa valeur nominale.



RACCORDEMENT AU CONDUIT D'EVACUATION DES FUMEES


Le rendement de la combustion et le fonctionnement correct du brûleur dépendent du tirage de la cheminée. Le raccordement à la cheminée doit être effectué en respectant les conditions des lois en vigueur et en observant les prescriptions suivantes :

- le parcours du raccordement à la cheminée doit être le plus court possible et en pente ascendante,
- il faut éviter les angles fermés ainsi que les réductions de section,
- il faut prévoir une cheminée pour chaque générateur,
- le tirage de la cheminée doit être au moins égal au tirage prescrit.

ANALYSE DES PRODUITS DE LA COMBUSTION

Les sondes pour le contrôle des produits de la combustion et de la température des fumées doivent être placées suivant les indications de la Fig. 3.

A la fin des tests d'essai le trou pratiqué pour l'introduction des sondes doit être scellé avec un matériel qui garantisse l'étanchéité du conduit et qui soit résistant aux températures élevées.





BRANCHEMENT A LA LIGNE D'ALIMENTATION DU COMBUSTIBLE

Ce branchement doit être exécuté en suivant les indications du livret d'instructions du brûleur en se servant des deux flexibles fioul et du filtre fioul déjà montés sur le génerateur, en respectant la longueur et la position des tubes d'aspiration et de retour.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DEMARRAGE

Pour mettre en marche le générateur :

- Mettre le commutateur (2) sur la position "O",
- Alimenter électriquement le générateur en agissant sur l'interrupteur de sectionnement placé sur le tableau électrique d'alimentation,
- Si le fonctionnement est manuel, il faut déplacer le commutateur (2)

sur la position $\hat{\mathbf{o}}$: le brûleur démarre et après quelques minutes de préchauffage de la chambre de combustion, le ventilateur démarre,

- Si le fontionnement est automatique, il faut régler la valeur de la température désirée sur le thermostat d'ambiance et placer le commu-

tateur (2) sur la position • : le générateur démarre et s'arrête automatiquement quand la température du local est respectivement supérieure ou inférieure à la valeur sélectionnée,

- Si après ces opérations le générateur ne fonctionne pas, il faut consulter le paragraphe "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT CAUSES ET SOLUTIONS" et découvrir la cause pour laquelle l'appareil ne fonctionne pas.

ARRET

Pour arrêter l'appareil, il faut agir sur le commutateur (2), en le mettant, sur la position "O" si le fonctionnement est manuel, ou sur le thermostat d'ambiance si le fonctionnement est automatique. Le brûleur s'arrête et le ventilateur continue à fonctionner, en démarrant plusieurs fois, jusqu'au refroidissement complet de la chambre de combustion.

Attention !

Il ne faut jamais arrêter le fontionnement du générateur en débranchant l'interrupteur de sectionnement du tableau d'alimentation.

L'alimentation électrique doit être débranchée seulement après l'arrêt du ventilateur.

VENTILATION

Pour obtenir la seule ventilation continue du générateur, il faut mettre le commutateur (2) sur la position *

ENTRETIEN

Attention

Toutes les opérations décrites dans ce paragraphe doivent être effectuées par le personnel spécialisé et autorisé à cet effet.

Pour un bon fonctionnement de l'appareil il est nécessaire d'effectuer périodiquement les opérations suivantes.

Avant de commencer, retirez la prise électrique du générateur.

Attention

Avant de commencer cette opération il faut :

- Arrêter l'appareil selon les indications du paragraphe précédent
- Débrancher l'alimentation électrique en agissant sur l'interrupteur de sectionnement placé sur le tableau électrique d'alimentation
- Attendre que le générateur se refroidisse.

NETTOYAGE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR ET DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

Pour prolonger la durée de l'appareil et en maintenir sa bonne efficacité, cette opération doit être effectuée au moins à la fin de chaque saison de chauffe ou plus souvent s'il y a une présence excessive de suie. Ce phénomème peut dépendre du tirage défectueux de la cheminée, de la mauvaise qualité du combustible, du mauvais réglage du brûleur, de la succession plus ou moins fréquente des phases d'allumage et d'arrêt du brûleur. Il est utile d'être attentif pendant le fonctionnement : des pulsations au moment du démarrage peuvent être dues à une présence excessive de suie.

Pour arriver à l'échangeur (a), une fois enlevé le panneau postérieur supérieur (c), il faut démonter le panneau d'inspection de la boîte des fumées (b) et enlever le turbulateur (g). Pour accéder à la chambre de combustion (d) il est nécessaire de déplacer le brûleur (e).

NETTOYAGE DU VENTILATEUR

Il faut enleverd'éventuels déchets déposés sur la grille d'aspiration (f), et si cela est nécessaire il faut nettoyer avec de l'air comprimé les pales du ventilateur.

NETTOYAGE DU BRULEUR

Pour un bon fonctionnement du générateur il faut effectuer régulièrement un entretien du brûleur en s'adressant à un centre d'assistance technique autorisé.

Les opérations de nettoyage, entretien et réglage doivent de toutes façons se dérouler en se conformant scrupuleusement aux instructions spécifiques reportées sur le livret d'instructions.




Fig. 4

TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Le déplacement et le transport doivent s'effectuer en saisissant la machine par les poignées antérieures.

Attention

Avant de déplacer l'appareil il faut :

- Arrêter la machine selon les indications du paragraphe précédent.
- Débrancher le courant électrique en enlevant la prise.
- Attendre que le générateur se soit refroidi.

Le déplacement de l'appareil peut s'effectuer seulement avec l'équipement approprié.

Pour le soulèvement, vous pouvez relier les cordes ou les chaines aux quatre points de soutien; avant de soulever le générateur il faut contrôler que l'équipement utilisé puisse supporter le poids de la machine reporté sur le tableau des caractéristiques techniques.

Attention


N'essayer jamais de soulever manuellement le générateur : son poids excessif pourrait vous provoquer des dommages physiques



Anomalie de fonctionnement	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas	Le courant électrique n'arrive pas	Vérifier le fonctionnement et la position de l'interrupteur Vérifier les caractéristiques de la ligne électrique
		Vérifier les branchements électriques Vérifier l'efficacité des fusibles
	Mauvaise position de l'interrupteur général	Sélectionner la position correcte
	Mauvais fonctionnement du thermostat d'ambiance	Vérifier la position du thermostat et la corriger Vérifier le bon fonctionnement du thermostat
9	Dispositif de sécurité (brûleur, thermostat L2, relais thermique) non réarmé après une réparation	Pousser le bouton de réarmement du brûleur ou L2
Intervention du thermostat L1	Surchauffe de la chambre de combustion	Contrôler le débit du combustible Vérifier la correcte position d'éventuels rideaux, gâches, etc Enlever d'éventuels déchets bloqués dans les conduites de l'air ou dans les grilles de ventilation
Intervention du relais thermique RM (la lampe 10 s'allume)	Absorption excessive de courant du moteur du ventilateur	Générateurs montés avec ventilateur hélicoïdal : enlever d'éventuels objets pouvant obstruer le passage de l'air dans la sortie ou l'aspiration d'air. Contrôler la longueur des gaines de distribution d'air et réduire le cas échéant.
		Générateurs montés avec ventilateur centrifuge : reprendre les opérations de réglage du rapport de transmission motoventilateur (voir chapitre "Raccordement aux conduits de sortie de l'air chaud"). Dans tous les cas, contrôler que l'absorption de courant sera toujours inférieure aux valeurs indiquées sur la
Déclenchement du thermostat L2	Echauffement excessif de la	plaque de fabrication du moteur électrique Procéder aux contrôles indiqués dans le
(le témoin lumineux 9 s'allume)	chambre de combustion	paragraphe précédent Si le problème subsite, mettre le générateur hors service et s'adresser au Service d'Assistance Technique
Le brûleur démarre, la flamme ne s'allume pas, la lampe témoin du bouton de réarmement s'allume	Mauvais fonctionnement du brûleur	Si après avoir poussé le bouton de réarmement et après avoir fait démarrer le générateur, l'inconvénient se répète pour une seconde fois, il faut s'adresser au Service d'Assistance Technique
Le ventilateur ne démarre pas ou démarre en retard	Le courant électrique n'arrive pas	Vérifier l'efficacité des fusibles Vérifier les branchements électriques
	Panne du thermostat F	Contrôler le thermostat, le régler et éventuellement le remplacer
	Bobinage du moteur brûlé ou interrompu Condensateur du moteur HS	Remplacer le moteur du ventilateur Remplacer le condensateur
	Roulements du moteur bloqués	Remplacer les roulements
Bruits et vibrations du ventilateur	Déchets déposés sur les pales du ventilateur	Enlever les déchets
	Circulation de l'air insuffisante	Eliminer tout obstacle possible au passage de l'air
Réchauffement insuffisant	Capacité du brûleur insuffisante	S'adresser au Service d'Assistance Technique




SCHÉMA ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ M, M/C




M	Moteur ventilateur	RM	Relais thermique du ventilateur
F	Thermostat ventilateur F	ST	Lampe témoin mise sous tension
LI	Thermostat de sécurité de surchauffe L1	SL	Lampe témoin sécurité de surchauffe L2
L2	Thermostat de sécurité à réarmement manuel L2	SB	Lampe témoin arrêt ventilateur
FB	Fusible brûleur 6A	BR	Brûleur
RV	Commutateur chauffage stop ventilation	TA	Thermostat d'ambiance
TM	Télérupteur ventilateur	PB	Prise brûleur
C	Condensateur		



SCHÉMA ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ M, M/C





M	Moteur ventila	eur
IVI	IIIOIOM TOILLING	

F Thermostat ventilateur F

L1 Thermostat de sécurité de surchauffe L1

L2 Thermostat de sécurité à réarmement manuel L2

FB Fusible brûleur 6A

RV Commutateur chauffage stop ventilation

TM Télérupteur ventilateur

C Condensateur

RM Relais thermique du ventilateur

ST Lampe témoin mise sous tension

SL Lampe témoin sécurité de surchauffe L2

SB Lampe témoin arrêt ventilateur


BR Brûleur

TA Thermostat d'ambiance

PB Prise brûleur



SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ T/TC



M	Moteur ventilateur	RM	Relais thermique du ventilateur
F	Thermostat ventilateur F	ST	Lampe témoin mise sous tension
LI	Thermostat de sécurité de surchauffe L1	SL	Lampe témoin sécurité de surchauffe L2
L2	Thermostat de sécurité à réarmement manuel L2	SB	Lampe témoin arrêt ventilateur
FB	Fusible brûleur 6A	BR	Brûleur
RV	Commutateur chauffage stop ventilation	TA	Thermostat d'ambiance
TM	Télérupteur ventilateur	PB	Prise brûleur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ECHNIQUES		MF 100 H	Н 00		×	MF 140 H			MF 140 C			MF 175 H	H		MF 175 C	(E.)	MF 220 H	H 03	-	MF 220 C	
			MONO	9	X	OM M	MONO / TRI			MONO / TRI	₩.		MONO/TRI	TRI		IR		OT CHOM	io.		i	
Puissance themique max	[kcal/h]		90 000	8		1	103 200			103 200			150 000	c		150,000		ONOM	I KI		3	
	[kw]		104,65	99		-	120,00			120.00			174.30			20000		176 300	200		176 300	
Catégorie			Панзви	G/B	-	-	llauna	T		ll and		1	2 =			00'#/-	+	205,00	00		205,00	
Débit d'air	(m ³ /h)	L	000	2	\dagger	ľ	1000			SHORN			112H3B/P	a		П2нзвл		Панзал	Bro		П2нзви	
	(u/ w)		0	3	+		008 /			8 000			10 500	0		10 500	-	12 000	8		12 500	
russance mermidne nette	[kcal/h]		79 650	20		63	92 020			92 020			131 250	o.		131 250	1	159 100	100		159 100	
	[kW]		92,62	62			107,00			107,00			152,62	2		152.62		185.00	3 8		201	
Rendement, η	[%]		88,5	εć.			9'88			9'88			87,5			87.5	+	7.08	3 4		00,00	
Alimentation électrique	Phase		1				1/3			1/3			1/3			1/3	\dagger	1,00			200	
	Tension [V]		230	0		2	230/400			230/400			230/400	0		230/400		230/400	000		2007/000	
	Fréquence [Hz]		20	c			20			20		L	50			ç	+				00+100	
Combustible		Floul	G20 G30		G31 Fi	Fioul G20	0 630	631	Fioul	G20 G30	634	č	000	000	i	300	_		_			
Consommation	[kg/h]	8,82		8,25	8,13 10	10,54	10,60	10,40		- 10,60		14,70	3	_		13 80	13.60	17.28 G30		Flour	G20 G30	
	[Nm³/h]		10,50		•	- 13,40				13.40		Ŀ	17 50	-		3	2		01.71 24.71	1,78	17,42	17,16
Pression gaz	[mbar]	٠	20	59	37	20	29	37	١.	20 29	37	1		20 00	-	_	. ;	- 22,15	+	. 52	-	4
Température des fumées	[0]		260		H	-	240		1	13	-		⊣։			67 07	'n	- 20	29 37		20 29	37
Débit des fumées	[Nm ³ /h]	L	213	m	1		280			2000		1	/07			287	+	225	2		225	
Puissance électrique ventilateur	M	L	1 470	2		150	50071300		1	007			354			354		440	0		440	
Pulseance Alectrical endisone	500				+	2	0001 10	1		2420 / 2620			1860 / 1600	900	2	2130 / 2340		2650 / 2820	2820		4130	
	[aa]	1	1 /60	2	+	169	1690 / 1460			2600 / 2780			2120 / 1860	860	2	2300 / 2600	-	2850 / 2540	2540		4330	
Pression statique disponible	[mbar]		9		+		10			20			10			20		5			20	
Contre pression fumees	[mbar]		-				-			-	8 1		-			-		,				
Tirage minimum nécessaire	[mbar]		0,1	_			0,1			0,1			0.1			0.1	+	- 6			- ;	
Diamètre sortie fumées	[mm]		150	0			200			200			200			200	\dagger	5	- 6		- 10	1
Sortie air	[mm]		200	٥	_		900			900			008				1	24			200	
Température démarrage ventilateur	[S]	L	35		H		30			3		1	8 2			000	+	700			200	
Température limite de sécurité	[2,1]	L	95		+		8			3		1	g			32		30	,		30	
Niveau socore à 1 m •		1	3 8		+	ľ	OS.	1		8		\downarrow	82			82		90		7	96	
O v cococococococococococococococococococ	[Van]	1	2	8	1		09'6/	1		75,00			82,00			80,00		81,30	30		75,70	
	[mm]	2	1905 × 7/0 × 1080	0 × 10		1780 x	1780 x 840 x 1210	5	206	2060 x 840 x 1210	1210	13	1950 x 880 x 1330	x 1330	2350	2350 x 880 x 1330	30	2235 x 985 x 1500	5 x 1500	2720	2720 × 960 × 1500	200
a pool	[k8]	1	165	٥	+		195			200			250			255		360	0		370	
Brüleur							œ	RIELLO 40 G 20	40 G 2	0]		
																	-					